

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Auto mit Fernsteuerung
Fernsteuerung / Sender
Fernsteuerung / Sender, große Schaltknöpfe für einfachere Bedienung, Ein- und Ausschalter mit LED-Anzeige der Einschaltung und Anbindung*.
*Siehe „Inbetriebnahme“-Abschnitt in diesem Handbuch.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben.

Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.lmc.es.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Entfernen Sie sämtliche Kunststoffteile, Drahtteile sowie alle anderen Transportsicherungen des Produktes, bevor Sie es Kindern geben.

BATTERIEBETRIEB

Nicht vergessen!
Die Batterien dürfen immer nur unter Aufsicht eines Erwachsenen ausgewechselt und gehandhabt werden.

Einlegen oder Wechsel:

Fahrzeug: Stellen Sie den Funktionswahlschalter (A) auf OFF und öffnen Sie anschließend mithilfe eines Sternschraubendrehers den Deckel des Batteriefachs wie auf der Abbildung angegeben (siehe Abb. 1). Legen Sie vorzugsweise 3 Batterien vom Typ (LR6/AA) ein, indem Sie die auf der Grafik angegebene Polrichtung beachten (siehe Abb. 1). Schrauben Sie den Deckel wieder mit der Sicherheitsschraube fest, damit Ihre Kinder nicht in das Batteriefach greifen können.

Sender: Der (B) Schalter des Senders muss auf OFF (Aus) stehen (siehe Abb. 2). Öffnen Sie das sich auf der Rückseite des Fernbedienungsgerätes befindliche Batteriefach mithilfe eines Sternschraubendrehers. Legen Sie 2 Batterien vom Typ (LR03/AAA) (vorzugsweise Alkaline-Batterien) ein, indem Sie die auf der Abbildung angegebene Polrichtung beachten (siehe Abb. 2). Schrauben Sie anschließend zur Sicherheit Ihrer Kinder den Deckel wieder fest.

Inbetriebnahme:

Schalten Sie zunächst immer die Fernbedienung oder den Sender auf Fernbedienung, um den Sender an das Fahrzeug anzubinden. Zu diesem Zweck müssen Sie den (B) Schalter des Senders auf ON stellen (siehe Abb. 2). Ein roter LED-Leuchtschalter (C) beginnt zu blinken und zeigt an, dass der Sender zwar in Betrieb, aber nicht mit an das Fahrzeug angebunden ist (siehe Abb. 2). Stellen Sie anschließend das Fahrzeug auf Fernbedienung ein, indem Sie den Schalter (A) auf der Unterseite von OFF auf ON stellen (siehe Abb. 1). Nach ein paar Sekunden leuchtet die LED des Senders ohne Blinken und zeigt damit an, dass die Anbindung erfolgt ist.

Anhand dieses Anbindungsvorgangs können bis zu 8 gleiche Fernbedienungen gleichzeitig in Betrieb sein, ohne dass dadurch Störungen beim Spiel eintreten.

Wichtiger Hinweis: Sollte der Sender bei fahrendem Fahrzeug ungewollt ausgehen, müssen Sie den o. a. Anbindungsvorgang erneut durchführen (Fahrzeug ausschalten, Sender einschalten und anschließend das Fahrzeug anbinden).

Betrieb: Die Fernsteuerung ist sehr leicht zu bedienen: Mit Knopfdruck auf die Oberseite des Knopfs fährt das Fahrzeug vorwärts. Mit Knopfdruck auf die Unterseite desselben Knopfs fährt das Fahrzeug eine sanfte Drehung rückwärts aus.

Störungsbehebung:

Für einen ordnungsgemäßen Signalempfang müssen Sie eine angemessene Entfernung zwischen Sender und Fahrzeug einhalten.

Nach einem Signalverlust oder bei fehlerhaftem Betrieb müssen Sie wieder den Anbindungsvorgang zwischen Sender und Fahrzeug ausführen. Denken Sie bitte auch daran, dass ein Signalverlust oder fehlerhafter Betrieb auch durch leere Batterien bedingt sein kann.

PFLGE UND SICHERHEIT**INSTANDHALTUNG**

Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch zum Reinigen. Verwenden Sie weder Reinigungs- noch Lösemittel. Sollte das Gerät nass werden, müssen Sie es sofort ausschalten und die Batterien entnehmen. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Lassen Sie das Batteriefach solange offen, bis es komplett trocken ist. Sie können diesen Vorgang beschleunigen, indem Sie einen Haartrockner verwenden. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu bedienen, bevor es nicht komplett trocken ist.

SICHERHEIT**WARNUNGEN**

- Die Verpackung bitte für spätere Bezugnahme aufbewahren, da diese wichtige Informationen enthält.

- Die Herstellfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, so dass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.

- Das Unternehmen behält sich den Anspruch vor, dass das Produkt aufgrund technischer Verbesserungen von den Abbildungen abweichen kann.

- Dieses Produkt benötigt 3 Batterien vom Typ (LR6/AA) 1,5V für das Fahrzeug (Rx) (nicht inkl.) und 2 Batterien vom Typ (LR03/AAA) 1,5V für den Sender (nicht inkl.).

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polung (siehe Abbildung).

- Leere Batterien oder Akkus sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.

- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.

- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen. - Nur von den Hersteller oder Händler empfohlene Batterietypen benutzen.

- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen Sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.

- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.

- Das Aufladen der Akkus sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Funkstörungen können den Betrieb des Produktes beeinträchtigen. Nach Beseitigung der Störquelle funktioniert das Produkt wieder ordnungsgemäß.

- Bei elektrostatischer Entladung können Störungen beim Modell auftreten. In diesem Fall das Gerät kurz aus- und wieder einschalten.

- Bei schnellen vorübergehenden Prozessen können

nen beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten.

- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungen und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile, etc...).

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTE VERWENDUNG**UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ**

Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.

Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien.

Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.

Werfen Sie das ausgesagte Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen. Die Produktmaterialien sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenn Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(R & T) RICHTLINIE 1999/5/EG

(Ermittelt bei der Aufsichtsbehörde und Kontrolle)

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Art.-Nr.: 182073 CITY FUN R/C CAR

(Klasse (EUT) 3 Typ (EUT) II) (Kategorie (EUT) III)

Treffpunkt:

A) die technischen Unterlagen über das gleiche.

B) die wesentlichen Anforderungen des Artikels 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG, wenn sie für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.

C) die Sätze von wesentlichen Funktionen und Spezifikation von Funkanlagen Kategorie von der benannten Stelle identifiziert gewählt.

Die benannte Stelle die vom Hersteller ausgewählte:

INTERTESTING & CERTIFICATIONS LTD

Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 75B

Nummer der benannten Stelle: 0359

Schutzvoraussetzungen im Hinblick auf die Anforderungen des Gesundheitszustandes und der Sicherheit in Übereinstimmung mit der richtlinie 1999/5/EG EN71 Part 1; 2011/EN71

Part 2; 2011/EN71 Part 3; 2013_Rohs Directive (2011/65/EU); EN 62115; 2005 / A11; 2012_ IEC 60825-1_Cadmium content (Formerly Directive 91/338/EEC)_EC/1907/2006 REACH_Pthalates content (Formerly Directive 2005/84/EC)_EC/1907/2006 REACH_*

ETSI EN 300 440-1 V1 6.1 (2010-08) / ETSI EN 300 440-2 V1 4.1 (2010-08) / ETSI EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08) / ETSI EN 301 489-1 V1 9.2 (2011-09) / EN62479-2:2010

* Für weitere Details und Informationen über die Konformität des Produktes, können Sie unserem Kundendienst über diese E-Mail an: quality@lmc.es

Name und Anschrift des Herstellers oder seines

Bevollmächtigten:

IMC TOYS, S.A., Pare Llaurodor, 172

08224 Terrassa, Barcelona, Spain

Unterzeichnet für und im

Namen von:

Josep Matarin Carro;

Quality Manager IMC TOYS

Ort und Datum der Ausstellung: 01/03/2016



Fernbedienbares Minnie Mouse Auto

Mit 2 Tasten zu bedienen. Beliebige Tasten mit 3,5mm Klinkenstecker anschließbar.

1. Bis zu 2 externe Tasten an die Klinkenbuchsen der Fernbedienung anschließen.
2. Der Ein/Aus-Schalter befindet sich an der Unterseite des Autos und ein weiterer auf der Oberseite der Fernbedienung. Wenn nach dem Einschalten die rote LED an der Fernbedienung dauerhaft leuchtet, ist die Verbindung zwischen Fernbedienung und Auto hergestellt und das Spiel kann beginnen.
3. Beim Betätigen des Tasters an Steckkontakt 1 (links) fährt Minnie vorwärts.
4. Beim Betätigen des Tasters an Steckkontakt 2 (rechts) fährt Minnie rückwärts.
5. Minnie fährt nur dann, wenn eine Taste gedrückt gehalten wird. Sobald die Taste losgelassen wird, stoppt Minnie.
6. Anmerkung: Minnie kann gleichzeitig mit den externen Tasten als auch mit den Tasten in der Fernbedienung benutzt werden.
7. Nach dem Spielen bitte den Ein/Aus-Schalter an der Unterseite in die AUS-Position schieben um Batterie zu sparen.



Zuordnung der Kontakte:
1 – vorwärts,
2 – rückwärts

Adapted by: Excitim Ltd
31 Wordsworth Drive, Market Drayton
Shropshire, TF9 1ND
United Kingdom

Tel +44 (0)845 900 3860

Web: www.special-needs-toys.co.uk

Email: m.taylor@excitim.co.uk